



AEON活性コート/油性強力タイプ施工説明書

用途：塗装面・ステンレス・アルミ・
タイル・ポリカ樹脂・外壁板・
石材・コンクリート面・ガラ
ス・木材

1.施工前準備

- ・AEON活性コート/油性強力タイプ(本品)
- ・MFクロス コーティング仕上げ用



本品 (M075)



MFクロス
コーティング仕上げ用
(M110)

2.施工手順

白木などはシミになる場合があります。目立たない箇所を確認の上、ご使用ください。

①施工面の下地洗浄を行います。※新品及び素地が清潔であれば洗浄不要です。

②施工面に満遍なくスプレー噴霧し、MFクロスで軽く擦ります。

※施工面は濡れている状態、乾いている状態どちらでも作業可能です。

濡れている場合……塗布面を水洗い、もしくは湿ったクロスで軽く擦り余分なコーティング液を除去します。

乾いている場合……乾いたMFクロスで表面を空拭きします。※指触乾燥：1分、実用状態：5分、完全硬化：2時間



注意

塗り斑が発生した時は、水を含ませ硬く絞った布で表面を拭きあげてください。

乾燥時間が短い、もしくは濃く塗りすぎると施工後初期の段階で斑点汚れが発生しやすくなりますが、簡単に拭き取り可能です。その後は再発しません。

3.施工の後に

- ・期間中のお手入れは、簡単な水拭き程度(車両の場合は洗車機も可)で済ませられます。もし、汚れが頑固に固着している場合は中性洗剤を少量加えた水と「ナイロンパッド角ハード」で軽く擦ってください。
- ・コーティング被膜の補修作業は、軽く表面洗浄してから本品を重ねて塗布するだけで行えます。



ナイロンパッド角ハード
(M026カクH)

