

ポリピカ強力タイプ H10細目 施工説明書

用途:FRP・塗装膜など

1.施工前準備

- ・ポリピカ強力タイプ H10 細目 (本品)
- ・クイックシートNo.01~No.03やウールパッドなど施工面に適したパッド



- ・MFクロス
- ・工具を使う場合…オービタルサンダー (推奨…AS550M)
ポリッシャー (推奨…APE201)



AS550M/京セラ製



APE201/京セラ製

2.施工手順

必要に応じて手袋などの保護用具をお使いください。

- ①傷の原因となりますので作業面の砂や埃を水で落としてください。
- ②ご使用の前に本品をよく振り、パッドに液を出し、研磨してください。
- ③作業後、作業面に材料が残らないようすすぎ洗いをしてください。湿らせたMFクロスで拭きあげると効果的です。



3.保管上の注意

- ・品質保護のため、ご使用にならないときは必ずフタをしてください。
- ・直射日光の当たる場所や40℃以上になる場所に保管しないでください。
- ・凍結すると変質する恐れ場ありますので0℃以下になる場所には保管しないでください。

